

Firmenname

# BETRIEBSANWEISUNG

gemäß §14 GefStoffV

Datum:

Arbeitsbereich:

Tätigkeit:

Unterschrift:

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

# Floraquick-Tücher

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

F



Leichtentzündlich

- Leichtentzündlich
- Gefahr ernster Augenschäden
- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

Xi



Reizend

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Lagerung bei Raumtemperatur in gut gelüfteten Bereichen, Behälter dicht geschlossen halten. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen, Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen
- Nicht mit brandfördernden und selbstentzündlichen Stoffen sowie leichtentzündlichen Stoffen zusammen lagern
- Betriebsanweisungen zum Umgang mit den jeweiligen entzündlichen Stoffen strikt befolgen
- Bei unbeabsichtigter Freisetzung mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen
- Am Arbeitsplatz nur die jeweils für die Arbeiten notwendigen Mengen vorhalten



## VERHALTEN IM GEFAHRFALL



Geeignete Löschmittel: Schaum, CO<sub>2</sub>, Löschpulver, Wassersprühstrahl

Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl

Besondere Gefährdung durch den Stoff oder seine Zersetzungsprodukte: kann explosives Gas-Luftgemisch bilden. Bei Brand kann Kohlenmonoxid freigesetzt werden

## ERSTE HILFE



Allgemeine Hinweise: mit Tränkflüssigkeit verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen

Nach Einatmen: reichlich Frischluftzufuhr, sicherheitshalber Arzt aufsuchen

Nach Hautkontakt: sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut spülen, bei andauernden Hautreizung Arzt aufsuchen

Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen

Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken, kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe hinzuziehen

**NOTRUF: 112**

**ERSTHELFER:**

## SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Stoffspezifische Entsorgungsvorschriften beachten (Abfallschlüssel 07 06 99)